Türwächter Exit 2010

erwe group


Kurzanleitung: Batterien einlegen und Alarm ausschalten

1 Batterien einlegen

Drei AA-Batterien mit je 1,5 V einlegen. Auf die Markierungen **+ und -** achten.
Der jetzt ertönende Dauerton ist normal: Er zeigt an, dass das Gehäuse offen ist.

2 Gehäuse schließen

Schlüssel **ganz nach links** drehen. Den Deckel zuerst **unten einhängen**, dann **oben andrücken**, bis er einrastet. Den Schlüssel anschließend in die **waagrechte Stellung** zurückdrehen.




3 Türwächter nach oben schieben

Türwächter **ganz nach oben schieben, bis er einrastet.**
Das ist die normale Betriebsstellung.



4 Alarm ausschalten

Schlüssel **ganz nach rechts bis zum Anschlag** drehen und kurz halten, **bis der Alarm verstummt.** Danach den Schlüssel wieder **waagrecht** stellen.



Der Türwächter ist jetzt betriebsbereit.
Je nach Einstellung blinkt er kurz und gibt einen Bestätigungston ab.

Wenn später ein Alarm ertönt

- Prüfen, dass das **Gehäuse vollständig geschlossen** ist.
- Den Türwächter **ganz nach oben schieben**, bis er einrastet.
- Den Schlüssel **ganz nach rechts drehen und kurz halten**, bis der Alarm verstummt.
- Den Schlüssel wieder **waagrecht stellen**.

Wichtig: Das Schließen des Gehäuses allein beendet den Alarm nicht.
Zum Ausschalten muss der Schlüssel betätigt werden.